

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FÖR LISTER OCH FODER

Målad Produkt

Användning Och Skötsel

Vid användning inomhus i normalt inomhusklimat har produkterna en mycket lång livslängd. Produkterna rengörs med fuktad trasa och ett mildt tvåttvättmedel avpassat för målade ytor. Vatten i alltför stor mängd skall undvikas.

Återanvändning

Produkterna kan återanvändas om de demonteras skonsamt.

Avfall

När produkten är uttjänt rekommenderas att den förbränns i en förbränningspanna godkänd för målat trä.

Övermålning

Tvätta med en ordinär målartvätt och mattslipa. Grunda med grundfärg avsedd för inomhusmålning av snickerier. Färdigstryk två gånger med snickerifärg avsedd för målning inomhus.

